










JIL5004:2024（2025年版）公共施設用照明器具（確認外） 対応器種一覧表

確認日：2026年1月 26 日





注）1．公共施設用器具形式の各制御装置の種類に対し同一の製造者型番が記載されている器種は、設定により各制御装置の種類に対応可能であることを示す。  
2．No.の欄で白抜きで示す器種は、2025年度版で新規追加されたことを示す。  
3．本表に記載のデータは確認日時点のものであり、確認図申請に合わせて適宜更新しますので、最新の対応情報は各申請者に問い合わせください。

|     |                        |              |                                                                                     | 1                                                                                 | 2                     | 3                     | 4                     | 5                                 | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10          | 11      | 12      | 13                  | 14         | 15      |
|-----|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------------|------------|---------|
| No. | 公共施設用器具形式<br>(制御装置の種類) | 器 種<br>(確認外) | 附属書<br>図B.                                                                          | パナソニック(株)                                                                         | 東芝ライテック(株)            | 三菱電機照明(株)             | 岩崎電気(株)               | 日立<br>グローバル<br>ライティング・ソリューションズ(株) | オーデリック(株)             | アイリスオーヤマ(株)           | (株)ホタルクス              | 大光電機(株)               | ブライム・スター(株) | リアラン(株) | 山田照明(株) | エコ・トラスト<br>・ジャパン(株) | (株)M A S S | (株)共立電照 |
| 001 | LRS7-4-48              | LX           |    | 9                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 002 | LRS7-4-65              | LX           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 003 | LRS28-6-39             | LX           |                                                                                     | 16                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 004 | LRS28-6-52             | LX           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 005 | LRS29-6-39             | LX           |    | 17                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 006 | LRS29-6-52             | LX           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 007 | LSS12-4-20-30K         | LN           |                                                                                     |  | 23                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 008 | LSS12-4-20-30K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 009 | LSS12-4-27-30K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 010 | LSS12-4-27-30K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 011 | LSS12-4-33-30K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 012 | LSS12-4-33-30K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 013 | LSS12-4-43-30K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 014 | LSS12-4-43-30K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 015 | LSS12-4-57-30K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 016 | LSS12-4-57-30K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 017 | LSS12-4-22-40K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 018 | LSS12-4-22-40K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 019 | LSS12-4-28-40K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 020 | LSS12-4-28-40K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 021 | LSS12-4-35-40K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 022 | LSS12-4-35-40K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 023 | LSS12-4-46-40K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 024 | LSS12-4-46-40K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 025 | LSS12-4-62-40K         | LN           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 026 | LSS12-4-62-40K         | LX           |                                                                                     |                                                                                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 027 | LBF3MP/RP-2-06         | LN           |  | 26                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 028 | LBF3MP/RP-2-13         | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 029 | LBF3MP/RP-4-20         | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 030 | LBF3MP/RP-4-26         | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 031 | LRS1RP-08              | LN           |  | 28                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>             | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 032 | LRS1RP-13              | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 033 | LRS1RP-17              | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 034 | LRS12-21               | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 035 | LRS12-21               | LZ           |  | 30                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 036 | LRS12-33               | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 037 | LRS12-49               | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 038 | LRS13-11               | LZ           |                                                                                     | 31                                                                                | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 039 | LRS13-27               | LZ           |  | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 040 | LRS14-04-30K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 041 | LRS14-04-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 042 | LRS14-07-30K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 043 | LRS14-07-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 044 | LRS14-12-30K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 045 | LRS14-12-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 046 | LRS14-16-30K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 047 | LRS14-16-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 048 | LRS14-19-30K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 049 | LRS14-19-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 050 | LRS14-05-40K           | LN           |                                                                                     | 32                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 051 | LRS14-05-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 052 | LRS14-08-40K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 053 | LRS14-08-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 054 | LRS14-12-40K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 055 | LRS14-12-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 056 | LRS14-16-40K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 057 | LRS14-16-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 058 | LRS14-21-40K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 059 | LRS14-21-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 060 | LRS16-10-30K           | LZ           |  | 33                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 061 | LRS16-25-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 062 | LRS16-10-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 063 | LRS16-26-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 064 | LRS17-05-30K           | LN           |  | 34                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 065 | LRS17-05-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 066 | LRS17-12-30K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 067 | LRS17-12-30K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 068 | LRS17-05-40K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 069 | LRS17-05-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 070 | LRS17-12-40K           | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 071 | LRS17-12-40K           | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 072 | LRS18-05               | LN           |  | 35                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 073 | LRS18-05               | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 074 | LRS18-12               | LN           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 075 | LRS18-12               | LZ           |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 076 | DS1-A                  | -            |  | 37                                                                                | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 077 | DS1-AN                 | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 078 | DS1-NT                 | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 079 | DS1-N                  | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 080 | DS2-A                  | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 081 | DS2-AN                 | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 082 | DS2-NT                 | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 083 | DS2-N                  | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 084 | DS1-NK                 | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |
| 085 | DS1-NC                 | -            |                                                                                     | <input type="radio"/>                                                             | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |

| No. | 公共施設用器具形式<br>(制御装置の種類) |    | 器 種<br>(確認外)                                                                        | 附属書<br>図B. | パナソニック(株)             | 東芝ライテック(株)            | 三菱電機照明(株)             | 岩崎電気(株) | 日立<br>「G」-P「L」<br>ライフソリューションズ(株) | オーデリック(株) | アイリスオーヤマ(株) | (株)ホタルクス | 大光電機(株) | ブライム・スター(株) | リアラン(株) | 山田照明(株) | エコ・トラスト<br>・ジャパン(株) | (株)M A S S | (株)共立電照 |   |
|-----|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|----------|---------|-------------|---------|---------|---------------------|------------|---------|---|
| 086 | LRS3-4-48              | LC |    | 38         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 087 | LRS3-4-65              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 088 | LRS3H-4-48             | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 089 | LRS3H-4-65             | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 090 | LRS3CC-4-48            | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 091 | LRS3CC-4-65            | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 092 | LRS3SA20-4-47          | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 093 | LRS3SA20-4-66          | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 094 | LRS6-4-48              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 095 | LRS6-4-65              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 096 | LRS6SA20-4-45          | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 097 | LRS6SA20-4-60          | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 098 | LRS7-4-48              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 099 | LRS7-4-65              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 100 | LRS28-6-39             | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 101 | LRS28-6-52             | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 102 | LRS29-6-39             | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 103 | LRS29-6-52             | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 104 | LSS6-4-48              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 105 | LSS6-4-65              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 106 | LSS6-4-41              | LC |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 107 | LSS9-4-48              | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 108 | LSS9-4-65              | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 109 | LSS9H-4-48             | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 110 | LSS9H-4-65             | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 111 | LSS10-4-48             | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 112 | LSS10-4-65             | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | ○          | -       | - |
| 113 | LSS10H-4-48            | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 114 | LSS10H-4-65            | LC | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 115 | K0-LRS11-D6            | -  |  | 39         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 116 | K0-LRS11-D10           | -  | <input type="radio"/>                                                               |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 117 | K1-LRS11-1             | -  |  | 40         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 118 | K1-LRS11-1-60          | -  |                                                                                     |            | -                     | -                     | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 119 | K1-LRS11-2             | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 120 | K1-LRS11-2-60          | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 121 | K1-LRS11-3             | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | ○                                | ○         | ○           | ○        | ○       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 122 | K1-LRS11-3-60          | -  |                                                                                     |            | -                     | -                     | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 123 | K0-LSS11               | -  |  | 41         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 124 | K1-LSS11-1             | -  |  | 42         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 125 | K1-LSS11-1-60          | -  |                                                                                     |            | -                     | -                     | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 126 | K1-LSS11-2             | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 127 | K1-LSS11-2-60          | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 128 | K1-LSS11-3             | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 129 | K1-LSS11-3-60          | -  |                                                                                     |            | -                     | -                     | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 130 | K1-LSS14MP-2           | -  |  | 43         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 131 | K1-LSS14MP-3           | -  |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 132 | K1-LBF11               | LN |  | 44         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 133 | SK1-LBF11              | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 134 | LDS1-K1-LBF11          | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 135 | LDS2-SK1-LBF11         | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 136 | K1-LBF11-60            | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 137 | SK1-LBF11-60           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 138 | LDS1-K1-LBF11-60       | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 139 | LDS2-SK1-LBF11-60      | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 140 | K1-LSS1-2-15           | LN |  | 45         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 141 | K1-LSS1-4-23           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 142 | K1-LSS1-4-30           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 143 | K1-LSS1-4-37           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | -        | ○       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 144 | K1-LSS1-4-48           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 145 | K1-LSS1-4-65           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 146 | K1-LSS9-2-15           | LN |  | 46         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 147 | K1-LSS9-4-23           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 148 | K1-LSS9-4-30           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 149 | K1-LSS9-4-37           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 150 | K1-LSS9-4-48           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 151 | K1-LSS9-4-65           | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 152 | K1-LSS10-2-15          | LN |  | 47         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 153 | K1-LSS10-4-23          | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 154 | K1-LSS10-4-30          | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       |   |
| 155 | K1-LSS10-4-37          | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -       | -                                | -         | ○           | ○        | ○       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 156 | K1-LSS10-4-48          | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |
| 157 | K1-LSS10-4-65          | LN |                                                                                     |            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○       | -                                | ○         | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -          | -       | - |



| No. | 公共施設用器具形式<br>(制御装置の種類) |   | 器 種<br>(確認外)                                                                        | 附属書<br>図B. | パナソニック(株) | 東芝ライテック(株) | 三菱電機照明(株) | 岩崎電気(株) | 日立<br>ケ「D-パ」ル<br>ライブリューション」(株) | オーデック(株) | アイリスオーヤマ(株) | (株)ホタルクス | 大光電機(株) | ブライム・スター(株) | リアラン(株) | 山田照明(株) | エコ・トラスト<br>・ジャパン(株) | (株)MASS | (株)共立電照 |
|-----|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------------------------|----------|-------------|----------|---------|-------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| 158 | SH1-FRF20P-C           | - |    | 48         | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 159 | SH1-FRF20P-BL          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 160 | SH1-FRF20P-BH          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 161 | SH1-FRF21P-C           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 162 | SH1-FRF21P-BL          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 163 | SH1-FRF21P-BH          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 164 | SH1-FRF20PF-BL         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 165 | SH1-FRF20PF-BH         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 166 | SH1-FRF21PF-BL         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 167 | SH1-FRF21PF-BH         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | ○           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 168 | SH1-FRF20PAF-BL        | - |                                                                                     |            | -         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 169 | SH1-FRF20PAF-BH        | - |                                                                                     |            | -         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 170 | SH1-FRF21PAF-BL        | - |                                                                                     |            | -         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 171 | SH1-FRF21PAF-BH        | - |                                                                                     |            | -         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 172 | SH1-FRF20P-C60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 173 | SH1-FRF20P-BL60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 174 | SH1-FRF20P-BH60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 175 | SH1-FRF21P-C60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 176 | SH1-FRF21P-BL60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 177 | SH1-FRF21P-BH60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 178 | SH1-FRF20PF-BL60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 179 | SH1-FRF20PF-BH60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 180 | SH1-FRF21PF-BL60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 181 | SH1-FRF21PF-BH60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 182 | SH1-FSF20-C            | - |  | 49         | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 183 | SH1-FSF20-BL           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 184 | SH1-FSF20-BH           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 185 | SH1-FSF20-A            | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 186 | SH1-FSF21-C            | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 187 | SH1-FSF21-BL           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 188 | SH1-FSF21-BH           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 189 | SH1-FSF21-A            | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 190 | SH1-FSF20F-BL          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 191 | SH1-FSF20F-BH          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 192 | SH1-FSF21F-BL          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 193 | SH1-FSF21F-BH          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 194 | SH1-FSF20AF-BL         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 195 | SH1-FSF20AF-BH         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 196 | SH1-FSF21AF-BL         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 197 | SH1-FSF21AF-BH         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 198 | SH1-FSF20-C60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 199 | SH1-FSF20-BL60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 200 | SH1-FSF20-BH60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 201 | SH1-FSF20-A60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 202 | SH1-FSF21-C60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 203 | SH1-FSF21-BL60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 204 | SH1-FSF21-BH60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 205 | SH1-FSF21-A60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 206 | SH1-FSF20F-BL60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 207 | SH1-FSF20F-BH60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 208 | SH1-FSF21F-BL60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 209 | SH1-FSF21F-BH60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 210 | SH1-FSF20AF-BL60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 211 | SH1-FSF20AF-BH60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 212 | SH1-FSF21AF-BL60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 213 | SH1-FSF21AF-BH60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 214 | SH1-FBF20-C            | - |  | 50         | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 215 | SH1-FBF20-BL           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 216 | SH1-FBF20-BH           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 217 | SH1-FBF20-A            | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 218 | SH1-FBF20F-BL          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 219 | SH1-FBF20F-BH          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 220 | SH1-FBF20AF-BL         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 221 | SH1-FBF20AF-BH         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 222 | SH1-FBF20-C60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 223 | SH1-FBF20-BL60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 224 | SH1-FBF20-BH60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 225 | SH1-FBF20-A60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 226 | SH1-FBF20F-BL60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 227 | SH1-FBF20F-BH60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 228 | SH1-FBF20AF-BL60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 229 | SH1-FBF20AF-BH60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 230 | SH1-FBC20-C            | - |  | 51         | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 231 | SH1-FBC20-BL           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 232 | SH1-FBC20-BH           | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | ○       | -                              | ○        | ○           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 233 | SH1-FBC20-A            | - |                                                                                     |            | -         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 234 | SH1-FBC20F-BL          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 235 | SH1-FBC20F-BH          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 236 | SH1-FBC20AF-BL         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 237 | SH1-FBC20AF-BH         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 238 | SH1-FBC20-C60          | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 239 | SH1-FBC20-BL60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 240 | SH1-FBC20-BH60         | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | ○        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 241 | SH1-FBC20-A60          | - |                                                                                     |            | -         | ○          | -         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 242 | SH1-FBC20F-BL60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 243 | SH1-FBC20F-BH60        | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 244 | SH1-FBC20AF-BL60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 245 | SH1-FBC20AF-BH60       | - |                                                                                     |            | ○         | ○          | ○         | -       | -                              | -        | -           | -        | -       | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |

| No. | 公共施設用器具形式<br>(制御装置の種類) |    | 器 種<br>(確認外)                                                                        | 附属書<br>図B.            | パナソニック(株)             | 東芝ライテック(株)            | 三菱電機照明(株)             | 岩崎電気(株)               | 日立<br>グローバル<br>ライティング・ソリューションズ(株) | オーデック(株)              | アイリスオーヤマ(株)           | (株)ホタルクス              | 大光電機(株)               | ブライム・スター(株) | リアラン(株) | 山田照明(株) | エコ・トラスト<br>・ジャパン(株) | (株)MASS | (株)共立電照 |
|-----|------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
| 246 | ST1-FRF22P-C           | -  |    | 52                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 247 | ST1-FRF22P-BL          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 248 | ST1-FRF22P-BH          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 249 | ST1-FRF23P-C           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 250 | ST1-FRF23P-BL          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 251 | ST1-FRF23P-BH          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 252 | ST1-FRF22P-C60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 253 | ST1-FRF22P-BL60        | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 254 | ST1-FRF22P-BH60        | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 255 | ST1-FRF23P-C60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 256 | ST1-FRF23P-BL60        | -  | <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   |         |         |
| 257 | ST1-FRF23P-BH60        | -  | <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   |         |         |
| 258 | ST1-FSF22-C            | -  |    | 53                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 259 | ST1-FSF22-BL           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 260 | ST1-FSF22-BH           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 261 | ST1-FSF22-A            | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 262 | ST1-FSF23-C            | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 263 | ST1-FSF23-BL           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 264 | ST1-FSF23-BH           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 265 | ST1-FSF23-A            | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 266 | ST1-FSF22-C60          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 267 | ST1-FSF22-BL60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 268 | ST1-FSF22-BH60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 269 | ST1-FSF22-A60          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 270 | ST1-FSF23-C60          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 271 | ST1-FSF23-BL60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 272 | ST1-FSF23-BH60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 273 | ST1-FSF23-A60          | -  | <input type="radio"/>                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   |         |         |
| 274 | ST1-FBF22-C            | -  |  | 54                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 275 | ST1-FBF22-BL           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 276 | ST1-FBF22-BH           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 277 | ST1-FBF22-A            | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 278 | ST1-FBF22-C60          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 279 | ST1-FBF22-BL60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 280 | ST1-FBF22-BH60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 281 | ST1-FBF22-A60          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 282 | ST1-FBC22-C            | -  |  | 55                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 283 | ST1-FBC22-BL           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 284 | ST1-FBC22-BH           | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 285 | ST1-FBC22-A            | -  |                                                                                     |                       | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 286 | ST1-FBC22-C60          | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 287 | ST1-FBC22-BL60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 288 | ST1-FBC22-BH60         | -  |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | -                                 | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 289 | ST1-FBC22-A60          | -  |                                                                                     |                       | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 290 | LST1-60                | LN |  | 56                    | -                     | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 291 | LST1-60                | LJ |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 292 | LST2-60                | LN |  | 57                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 293 | LST2-60                | LJ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 294 | LST3-60                | LN |  | 58                    | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 295 | LST3-60                | LJ |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 296 | LST4-60                | LN |  | 59                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 297 | LST4-60                | LJ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 298 | LPJ1N-180              | LN |  | 60                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 299 | LPJ1N-180              | LZ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 300 | LPJ1M-180              | LN |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 301 | LPJ1M-180              | LZ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 302 | LPJ1W-180              | LN |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 303 | LPJ1W-180              | LZ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 304 | LPJ1N-500              | LN |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                     | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 305 | LPJ1N-500              | LZ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | -                     | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 306 | LPJ1M-500              | LN |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 307 | LPJ1M-500              | LZ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 308 | LPJ1W-500              | LN |                                                                                     |                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 309 | LPJ1W-500              | LZ |                                                                                     |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                                 | -                     | <input type="radio"/> | -                     | -                     | -           | -       | -       | -                   | -       | -       |
| 310 | LBF2RP-10              | LN |  | 61                    | <input type="radio"/> |                       |                       |                       |                                   |                       |                       |                       |                       |             |         |         |                     |         |         |